

# Manual de instrucciones del UTA MultiBox®Light para España y Francia

## Montaje del UTA MultiBox®Light

- Coloque el soporte autoadhesivo en la parte central del parabrisas limpio.
- Introduzca el UTA MultiBox®Light en el soporte hasta que encaje.

**¡Su UTA MultiBox®Light ya está en funcionamiento!**

## Funcionamiento del UTA MultiBox®Light

- Para un uso correcto del dispositivo, rogamos respete la señalización de los puestos de peaje explicada a continuación.
- Si la operación se ha realizado con éxito se abre la barrera y el semáforo se pone en verde.



## Carriles en Francia

Entrada y salida	Salida	Entrada y salida
clase 4     clase 3	sólo clase 4	clase 4     clase 3
<b>registro automático</b>	<b>registro automático</b>	<b>registro manual</b>

clase 3 = camión con 2 ejes

clase 4 = camión con más de 3 ejes

## Carriles en España

Utilice los carriles especiales con las señales o cuando entre o salga de un puesto de peaje.

## Carriles en el túnel Liefkenshoek

El peaje del túnel Liefkenshoek se registra en una estación de peaje. Dispone de 6-8 carriles para registrar el peaje con su UTA MultiBox®Light. Los carriles están señalizados por una flecha amarilla y la indicación "Abonee".


## Consejos de paso y seguridad

- Utilice los carriles señalados en las estaciones de peaje.
- Disminuya la velocidad al acercarse a un peaje.
- Respete una distancia mínima de 4m con el vehículo que le precede.
- Quédese parado si la barrera no se abre o el semáforo sigue en rojo.

ver al dorso

## ¿Qué hacer si no abre la barrera?

- Permanezca en el vehículo y no dé marcha atrás.
- Utilice el interfono para pedir ayuda al personal de la estación de peaje.
- Extraiga el UTA MultiBox®Light del soporte y entréguelo al personal del peaje para que hagan el registro de forma manual.
- Si ha recogido ticket a la entrada de la autopista, utilice a la salida un carril para registro manual. Entregue su UTA MultiBox®Light junto con el ticket. El personal de la estación de peaje escaneará el código de su dispositivo y le registrará el peaje.
- Mediante el escaneo del código de su dispositivo recibirá el descuento correspondiente también en el registro manual.
- Asegúrese de que le devuelven su UTA MultiBox®Light antes de marcharse.



- Si observa mal funcionamiento de su UTA MultiBox®Light informe a UTA a la mayor brevedad.
- Utilice su UTA MultiBox®Light de forma manual hasta recibir el dispositivo de sustitución y obtendrá los descuentos correspondientes.
- Importante utilizar el embalaje original de envío de su UTA MultiBox®Light para su devolución y conservación en el vehículo en caso de defecto. Así evitará transacciones duplicadas.

**¡Le deseamos un buen viaje!**

**UTA. Non Stop.**

En caso de pérdida, robo o mal funcionamiento de su UTA MultiBox®Light, contáctenos de forma inmediata.

**Más información:**

**Teléfono: +34 902 110 890**

**Internet: [www.uta.com](http://www.uta.com)**

